



# Подъемники электромеханические П-238М2 ТУР, П-238М2Р ТУР Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ивано-Ваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

# Подъемники электромеханические П-238М2 ТУР, П-238М2Р ТУР



Запатентован в ФИПС

Подъемник электромеханический П-238М2 ТУР



Подъемник электромеханический П-238М2Р ТУР

Подъемник предназначен для вывешивания грузовых автомобилей весом до 24 т (в зависимости от количества стоек) при выполнении их технического обслуживания и ремонта. Подхват автомобиля производится за колеса. Комплектация из шести подкатных стоек позволяет обслуживать сочлененные автобусы и трехосные грузовые автомобили. Привод электромеханический через редуктор. Основные узлы конструкции рассчитаны в соответствии с требованиями безопасности, надежности и долговечности для оборудования такого типа. Электрооборудование подъемника позволяет управлять всеми стойками с общего пульта или одной стойкой по отдельности со своего пульта. Для ремонта передней и задней подвесок автомобиля или при использовании подъемника для обслуживания нескольких автомобилей применяются универсальные подставки.

## Опции

- Подставка универсальная, г/п 4т
- Траверса для подъема автомобилей и автобусов за раму, г/п 10,8т
- Адаптер для подъема а/м типа Газель

## Преимущества

1. Подкатные стойки обеспечивают обслуживание автомобилей независимо от колеи и базы автомобилей.
2. Возможность управления с общего пульта и с каждой стойки в отдельности.
3. Обзорность при осмотре и ремонте автомобиля.
4. Пульты управления находятся на стойках подъемника.
5. Небольшая энергоемкость.
6. Высокопрочные стойки из специального штампованного профиля.
7. Малоизнашиваемая несущая гайка и шестерня редуктора с высоким коэффициентом скольжения.
8. Система безопасности двух уровней:
  - 8.1 Механический уровень
    - несущая и страхующая гайки;
    - наличие в приводе червячного редуктора, самотормозящая резьба на грузовом винте;
    - комплект жестких трубчатых подставок, устанавливаемых под каждую ось автомашины - после подъема.
  - 8.2 Электрический уровень
    - Наличие в электросхеме индивидуальной защиты каждого алектродвигателя с помощью реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13, срабатывающего при:
      - однофазном снижении напряжения,
      - симметричном снижении фазных напряжений,
      - обрыве одной, двух или трех фаз.

Блокировка подъема в случае износа грузовой гайки через аварийный концевой выключатель. Электрические верхние и нижние концевые выключатели с электрической блокировкой при срабатывании одного из них. Функционирование кнопок управления только при постоянном нажатии.

Управление каждой стойкой по отдельности.

Пониженная мощность электродвигателей привода за счет сниженного коэффициента трения в червячном редукторе.

9. Наличие подкатной тележки для перемещения стоек.

10. Закрытый грузовой винт, наличие защитных кожухов на стойке, предотвращающих попадание грязи, пыли.

## Технические характеристики

Модель подъемника	П-238М2 ТУР		П-238М2Р ТУР	
	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический
Тип	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический	передвижной, электромеханический
Количество стоек	4	6	4	6
Грузоподъемность комплекта стоек т.с max	16	24	16	24
Высота подъема над уровнем пола мм, max	1610	1610	1610	1610
Макс/мин. диаметры колеса, мм	1200-900	1200-900	1200-600	1200-600
Скорость подъема не менее м/сек	0,008	0,008	0,008	0,008
Мощность привода суммарная, кВт, не более	6	9	6	9
<b>Габаритные размеры стойки:</b>				
Длина, мм	1100	1100	1100	1100
Ширина, мм	1096	1096	1096	1096
Высота, мм	2515	2515	2515	2515
Масса подъемника, кг, не более	1738	2602	1738	1738

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)22948 -12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93