



Подъемники электромеханические П1-01МН Антей (с напольным основанием) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48



Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Подъемники электромеханические П1-01МН Антей (с напольным основанием)

Подъемник напольный электромеханический двухстоечный предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей различного класса массой до 5 т. Отличается высокой надежностью и долговечностью. Увеличенное расстояние между стойками позволяет обслуживать большую гамму легковых автомобилей от "Оки" до импортных представительских автомобилей, в том числе бронированных, рамных внедорожников и микроавтобусов. Для поднятия и ремонта рамных автомобилей на подъемник необходимо дополнительно устанавливать увеличенные винтовые опоры. Для подъема и ремонта пассажирских микроавтобусов марки "Мерседес-Спринтер" применяются специальные подхваты. Покрытие подъемника обладает повышенной прочностью к механическим воздействиям, высокими антикоррозийными свойствами, стойкостью к органическим растворителям, высокой декоративностью (2-3 кл.).



Опции

- Комплект подхватов для подъема а/м Мерседес-Спринтер 515, 413.
- Комплект винтовых опор для поднятия рамных автомобилей.


Преимущества

- ❖ Электромеханический привод (два электродвигателя).
- ❖ Жесткие и прочные стойки из специального штампованного профиля.
- ❖ Износостойкая несущая гайка (с малым коэффициентом трения).
- ❖ Система безопасности (несущая и страхующая гайки).
- ❖ Самотормозящая резьба на грузовом винте.
- ❖ Обеспечена синхронизация кареток (привода соединены цепной передачей).
- ❖ Независимая подвеска несущей гайки.
- ❖ Автоматическая блокировка положения подхватов.
- ❖ Связь между стойками под уровнем пола, обеспечивает полностью ровный пол.

Варианты установки подхватов удлиненных КПН и подъемник П1-01МН


Вариант №1

Удлиненные подхваты с насадками на пятах длиной 255мм устанавливаются под переднюю часть автомобиля. Подхваты под заднюю часть автомобиля остаются из комплекта подъемника, а насадки высотой 210мм.



Вариант №2

Четыре удлиненных подхвата с насадками устанавливаются на подъемник, взамен подхватов из комплекта подъемника.



Технические характеристики

Тип стационарный, электромеханический

Грузоподъемность, т, не более	5
Высота подъема, мм, не менее	1930
Время подъема, с, не более	72
Мощность электродвигателя номинальная, кВт	3
Мощность привода суммарная, кВт	6
Просвет между стойками, мм	2985

Верхнее положение опорных поверхностей подхватов, мм, не более.....145

Габаритные размеры, мм, не более:

	без упаковки	в упаковке
длина	3690	3100
ширина	120	950
высота	2830	800
основание отдельно	3660 x 1200	
Масса, кг, не более	1040	1090

[Архангельск \(8182\)63-90-72](#)

[Астана +7\(7172\)727-132](#)

[Астрахань \(8512\)99-46-04](#)

[Барнаул \(3852\)73-04-60](#)

[Белгород \(4722\)40-23-64](#)

[Брянск \(4832\)59-03-52](#)

[Владивосток \(423\)249-28-31](#)

[Волгоград \(844\)278-03-48](#)

[Вологда \(8172\)26-41-59](#)

[Воронеж \(473\)204-51-73](#)

[Екатеринбург \(343\)384-55-89](#)

[Иваново \(4932\)77-34-06](#)

[Ижевск \(3412\)26-03-58](#)

[Казань \(843\)206-01-48](#)

[Калининград \(4012\)72-03-81](#)

[Калуга \(4842\)92-23-67](#)

[Кемерово \(3842\)65-04-62](#)

[Киров \(8332\)68-02-04](#)

[Краснодар \(861\)203-40-90](#)

[Красноярск \(391\)204-63-61](#)

[Курск \(4712\)77-13-04](#)

[Липецк \(4742\)52-20-81](#)

[Магнитогорск \(3519\)55-03-13](#)

[Москва \(495\)268-04-70](#)

[Мурманск \(8152\)59-64-93](#)

[Набережные Челны \(8552\)20-53-41](#)

[Нижний Новгород \(831\)429-08-12](#)

[Новокузнецк \(3843\)20-46-81](#)

[Новосибирск \(383\)227-86-73](#)

[Омск \(3812\)21-46-40](#)

[Орел \(4862\)44-53-42](#)

[Оренбург \(3532\)37-68-04](#)

[Пенза \(8412\)22-31-16](#)

[Пермь \(342\)205-81-47](#)

[Ростов-на-Дону \(863\)308-18-15](#)

[Рязань \(4912\)46-61-64](#)

[Самара \(846\)206-03-16](#)

[Санкт-Петербург \(812\)309-46-40](#)

[Саратов \(845\)249-38-78](#)

[Севастополь \(8692\)22-31-93](#)

[Симферополь \(3652\)67-13-56](#)

[Смоленск \(4812\)29-41-54](#)

[Сочи \(862\)225-72-31](#)

[Ставрополь \(8652\)20-65-13](#)

[Сургут \(3462\)77-98-35](#)

[Тверь \(4822\)63-31-35](#)

[Томск \(3822\)98-41-53](#)

[Тула \(4872\)74-02-29](#)

[Тюмень \(3452\)66-21-18](#)

[Ульяновск \(8422\)24-23-59](#)

[Уфа \(347\)22948 -12](#)

[Хабаровск \(4212\)92-98-04](#)

[Челябинск \(351\)202-03-61](#)

[Череповец \(8202\)49-02-64](#)

[Ярославль \(4852\)69-52-93](#)