



Подъемники для парковки автомобилей П2-16

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Подъемники для парковки автомобилей П2-16

Отличительной особенностью П2-16 является возможность установки его рядными группами в закрытых помещениях, подземных паркингах, загородных коттеджах. На подъемнике установлены фото датчики предотвращающие опускание платформы на нижестоящие автомобили. Ширина подъемника позволяет устанавливать их в подземных паркингах между несущими колоннами здания, при установке двух подъемников в один ряд длина - 5100 мм, при установке трех подъемников в один ряд длина - 7600 мм.

Опции

- Подъем/опускание платформы дистанционно с брелка.
- Индивидуальный ключ к пульту управления.

Преимущества

- ❖ Габариты подъемника П2-16 позволяют устанавливать подъемники в один ряд с минимальной длиной занимаемой площади.
- ❖ Благодаря двухъярусному расположению автомобилей позволяет экономить до 35-50% полезной площади.
Платформа полностью герметична и снабжена стоками отводящими воду от вышестоящего автомобиля, исключая возможность попадания ее на нижестоящий автомобиль. Синхронизирующая цепь расположенная между стойками подъемника позволяет при любых условиях поддерживать уровень платформы в заданном положении.
- ❖ Управление подъемником осуществляется с кнопочного поста расположенного на гибком кабеле.
- ❖ Специальная кнопка «стоп» немедленно выключает подъемник для безопасности работы оператора.
- ❖ Опорные ролики на каретке расположены в двух плоскостях, что увеличивает надежность эксплуатации подъемника.

Технические характеристики

| | |
|--|-------|
| Тип стационарный, электромеханический | |
| Грузоподъемность, т, не более | 2,5 |
| Высота подъема платформы от пола до нижней части платформы, мм, не более | 2100 |
| Время подъема, сек, не более | 65 |
| Длина платформы, мм | 44390 |
| Ширина платформы, мм | 2200 |
| Высота въезда на платформу над уровнем пола, мм, не более | 150 |
| Габаритные размеры подъемника: | |
| Длина | 4390 |
| Ширина | 2650 |
| Высота | 3600 |
| Масса подъемника, кг, не более | 1500 |





Схема установки подъемников П2-16 в один ряд



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)22948-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93